



## Reservedele/Spare parts/Ersatzteile/Pièces de rechange/Recambios/Varaosat/Reserveonderdelen/Reservedeler/Reservdelar

DC AirCube, Art.nr. 94178-H

77

*Svenska*

### Art nr Benämning

41517	Uttag
42665	Utblåsningsstos
42666	Insugsgaller
42689	Handtag
42690	Förfilter
42691	Fläkt 240 V
42692	Mikrofilter
42697	Fot PVC

### Art nr Benämning

42700	Vingmutter M6, plast, svart
42713	Fläkt 115 V
42749	Spännlås
44046	Lampinsats led röd 110-250 V
4586-1	Strömomkopplare
4829	Kondensator 400 V 4 µF
48810-1	Strömbrytare aircube vit
80461	Mikroswitch
94178-D	Bruksanvisning i original DC AirCube

**Part No Description**

41517	Socket
42665	Exhaust flange
42666	Protection grill
42689	Handle
42690	Prefilter
42691	Fan 240 V
42692	HEPA filter
42697	Foot for housing
42700	Wing nut M6, plastic, black

**Part No Description**

42713	Fan 115 V
42749	Fastener
44046	Indication light led red 110-250 V
4586-1	Switch, speed
4829	Condenser 400 V 4 µF
48810-1	Switch aircube white
80461	Micro Switch
94178-D	Original instructions DC AirCube

**Deutsch****Art. Nr. Benennung**

41517	Steckdose
42665	Ausblasflansche
42666	Ansauggitter
42689	Handgriff
42690	Vorfilter
42691	Gebläse 240 V
42692	Mikrofilter
42697	Gummifuß
42700	Flügelmutter M6, plast, schwarz

**Art. Nr. Benennung**

42713	Gebläse 115 V
42749	Spannschloss
44046	Gehäuse für Lampe Led Rot 110-250 V
4586-1	Stufenschalter
4829	Kondensator 400 V 4µF
48810-1	Schalter aircube weiss
80461	Micro Switch
94178-D	Originalbetriebsanleitung DC AirCube